

## **Regelungen für die Nutzung des Staubeckens Heimbach**

Die Stauanlagen des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER), 52353 Düren, Eisenbahnstraße 5, sind zur Sicherung der Wasserversorgung, zur Niedrigwasseraufhöhung, zum Hochwasserschutz und zur Wasserkrafterzeugung errichtet worden. Um ihre eigentlichen wasserwirtschaftlichen Aufgaben erfüllen zu können, müssen vermeidbare Beeinträchtigungen, insbesondere direkte und indirekte Verschmutzungen sowie sonstige Belastungen von den Stauanlagen ferngehalten werden. Ihre Nutzung für den Wassersport und den Erholungsverkehr ist daher nur mit Einschränkungen möglich. Um die Nutzungsmöglichkeiten eindeutig festzulegen, hat der WVER als Eigentümer des Staubeckens Heimbach auf zivilrechtlicher Grundlage folgende Nutzungsregelungen erlassen.

### **I. Geltungsbereich**

- (1) Diese Nutzungsregelungen gelten für das im Kreis Düren gelegene Staubecken Heimbach und seine Ufer zwischen der Staumauer bei Heimbach und der Wehrschwelle des Tosbeckens unterhalb des Hauptdammes der Rurtalsperre Schwammenauel
- (2) Die genaue Abgrenzung der zur Nutzung zugelassenen Wasserflächen ergibt sich im Einzelnen aus der zu diesen Nutzungsregelungen gehörenden Übersichtskarte (Anlage 1).
- (3) Uferbereiche im Sinne dieser Nutzungsregelungen sind das Gelände zwischen dem jeweiligen Wasserspiegel und der Höhenlinie 214,50 m über NHN.

### **II. Segeln und Windsurfen**

Auf dem Staubecken Heimbach sind Segeln und Windsurfen nicht zugelassen.

### **III. Paddeln und Rudern**

- (1) Auf dem Staubecken Heimbach wird das Befahren der Wasserflächen mit Paddelbooten (einschließlich Kanus und Kajaks), Paddelboards, Ruderbooten und Tretbooten zugelassen. Ruder-, Paddel-, und Tretboote dürfen die Messzahl von 9 (Länge über Alles mal Breite über Alles) nicht überschreiten. Für Boote, die bereits in den Vorjahren eine Befahrungsgenehmigung erhalten haben, kann der WVER eine Ausnahmegenehmigung erteilen.
- (2) Paddeln und Rudern - ausgenommen in Mietbooten, die durch den Vermieter zuzulassen sind – bedürfen der Genehmigung (Erlaubniskarte) des WVER.
- (3) Die Boote müssen während der Zeit vom 15. November bis 31. März außerhalb des Uferbereichs gelagert und gegen unbefugtes Wassern gesichert werden. Der WVER kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen.

### **IV. Baden, Tauchen, Angeln, Eissport**

- (1) Baden, Tauchen, Angeln und Eissport sind unter Ausnahme des Abs. 2 nicht zugelassen.
- (2) Das Fischen und Angeln ist nur Inhabern von Fischereischeinen und von für die Stauanlage des WVER ausgestellten Angelkarten erlaubt. Sie sind auf Verlangen dem

Fischereiaufseher, den Polizeibeamten, den Beauftragten der Ordnungsbehörden und den Beauftragten des WVER vorzuzeigen.

### **V. Camping**

- (1) Das Campen ist nur auf den hierfür ausgewiesenen Campingplätzen zugelassen. Dies gilt auch für Wohnwagen und Wohnmobile. Der WVER kann für Einzelmaßnahmen im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Unteren Landschaftsbehörde und der örtlichen Ordnungsbehörde Ausnahmegenehmigungen erteilen.
- (2) Im gesamten Uferbereich der Stauanlage ist das Entfachen von offenen Feuern (Lagerfeuer) sowie das Grillen im Freien ausnahmslos untersagt.

### **VI. Wasserfahrzeuge mit Motorantrieb**

- (1) Motorboote sind nicht zugelassen. Ruderboote sowie andere Wasserfahrzeuge dürfen grundsätzlich keinen Verbrennungsmotor oder anderen Maschinenantrieb nutzen.
- (2) Ausnahmen von dem Verbot des Abs. 1 gelten für Boote des WVER, der DLRG, des Katastrophenschutzes, der Polizei im Arbeitseinsatz, soweit der WVER dem zustimmt.
- (3) Unbeschadet der Regelungen nach Abs. 1 ist der Einsatz von Elektromotoren bei Ruder-, Paddel- und Tretbooten (nicht bei Paddleboards) zulässig unter folgenden Maßgaben:
  - a) Es dürfen bei Booten nur Elektromotoren mit einer maximalen Motoreingangsleistung von 1500 Watt verwendet werden. Für Fahrten mit Elektromotoren gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h. Die maximale Spannung an Bord darf 42 V nicht überschreiten.
  - b) Blei-Säure-Akkumulatoren dürfen ausschließlich mit festgesetztem Elektrolyt (Vlies- oder Gelbatterien) genutzt werden. Andere Akkumulatortypen (z. B. Folienbatterien) müssen wasserdicht geschlossen sein. Stromerzeugung durch Solarmodule ist gestattet. Die Batterien und Solarmodule müssen fest im bzw. auf dem Boot befestigt werden, so dass sie beim möglichen Kentern des Bootes nicht verloren gehen können.
  - c) Wenn die Motoreingangsleistung nicht auf den Elektromotoren erkennbar ist (Typenschild), ist ein Datenblatt mitzuführen, aus dem die Leistung des eingesetzten Motors hervorgeht.
  - d) Die ordnungsgemäße Verwendung von Elektromotoren kann von Beauftragten des WVER an Bord überprüft werden.
  - e) Änderungen der Vorgaben für Elektroantriebe aus Gründen des Umwelt-, insbesondere des Gewässerschutzes, behält sich der WVER vor.
  - f) Vor der Inbetriebnahme von Elektromotoren ist durch den Nutzer die Genehmigung des WVER unter Vorlage der technischen Daten einzuholen.
  - g) Die mit der Erlaubniskarte ausgehändigte Motorplakette ist am Fahrzeug gut sichtbar am Bug auf der Steuerbordseite anzubringen.

### **VII. Verkehrsvorschriften**

- (1) Fahrzeuge im Rettungseinsatz haben vor allen übrigen Fahrzeugen allen anderen Booten Vorfahrt. Im Übrigen gelten hierzu die Vorschriften der Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO).
- (2) Bei Nacht müssen Boote Lichter führen nach den Vorschriften der Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO). Dies gilt nicht für Fahrzeuge, die am Ufer stillliegen.

- (3) Mit Bojen abgetrennte Bereiche der Stauanlage dürfen mit Wasserfahrzeugen jeglicher Art nicht befahren werden.

### VIII. Nutzungsgenehmigung

- (1) Für jedes Boot ist zur Nutzung des Staubeckens eine Genehmigung (Erlaubniskarte) des WVER zu erwerben, die an Bord mitgeführt werden muss.
- (2) Die mit der Erlaubniskarte ausgehändigte Befahrensplakette ist am Fahrzeug gut sichtbar am Bug auf der Steuerbordseite anzubringen.
- (3) Mit dem Erwerb der Genehmigung erkennt der Nutzer diese Nutzungsregelungen an.
- (4) Für Boote, die ohne gültige Befahrensgenehmigung bzw. Motorgenehmigung angetroffen werden, wird neben der Nutzungsgebühr nach Ziffer IX eine zusätzliche Gebühr von jeweils 40,00 € erhoben.
- (5) Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit einer gesonderten Genehmigung und nach Abschluss eines entsprechenden Pachtvertrages zulässig.

### IX. Bootsklassen und Nutzungsgebühren:

Saisongebühren vom 01.04. bis 14.11. eines Jahres / Die Gebühr für die Winternutzung der Wasserfläche vom 15.11. eines Jahres bis 31.03. des Folgejahres beträgt 60 % der Saisongebühr.

<b><u>Klasse I:</u></b>	Mit Muskelkraft betriebene Boote
2	
	<u>Wochengebühr:</u> 3,00 €
	<u>Saisongebühr:</u> 15,00 €

**Klasse VI:** Boote mit Gebührenbefreiung

Genehmigung und Registrierung von Elektromotoren

<u>Wochengebühr:</u>	10,00 €
<u>Saisongebühr:</u>	60,00 €

### X. Betriebssicherheit der Boote

Es dürfen nur solche Boote verwendet werden, die nach den anerkannten Regeln der Technik gebaut sind und sich in einem betriebssicheren Zustand befinden.

### XI. Anlegestellen

Boote dürfen nur an hierfür vorgesehenen Anlegestellen, an- und ablegen. Die Fahrzeuge sind so festzumachen, dass sie nicht losgerissen und abgetrieben und andere Boote nicht behindert werden können.

## **XII. Bootsstege und ähnliche Anlagen**

Für das Errichten und Betreiben von Bootsstegen und ähnlichen Anlagen sind außer einer Zustimmung des WVER eine wasserrechtliche Genehmigung der zuständigen Behörde und gegebenenfalls eine landschaftsschutzrechtliche Genehmigung der zuständigen Unteren Landschaftsbehörde erforderlich.

## **XIII. Talsperrenanlagen**

- (1) Das Betreten der Talsperrenanlagen und Betriebseinrichtungen (Staudammböschungen, Entlastungsanlagen, Pflasterböschungen, Tosbecken, Pegelanlagen usw.) außerhalb der öffentlichen Wege und Treppen ist untersagt.
- (2) Alle Wasserfahrzeuge haben von den Talsperrenanlagen einen Mindestabstand von 50 m einzuhalten. Für Slip-Vorgänge kann der WVER Ausnahmen zulassen.

## **XIV. Kraftfahrzeuge**

Im Uferbereich dürfen Kraftfahrzeuge weder fahren noch parken noch gewaschen werden.

## **XV. Verhalten der Nutzer**

- (1) Zuflüsse und Bewirtschaftung der Stauanlage bedingen unterschiedliche Wasserstände, Veränderungen an den Ufern, Vorhandensein von Felsgestein, Erderhebungen, Baumstümpfen und Gestrüpp unmittelbar unter der Wasseroberfläche. Den Nutzern der Wasserfläche obliegt insofern besondere Aufmerksamkeit.
- (2) Die Nutzung der Stauanlage erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.
- (3) Jeder Nutzer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird.
- (4) In besonderem Maße obliegen diese Verpflichtungen den Betreibern und Nutzern des Bootsverleihbetriebes, von Bootsstegen und sonstigen Anlagen im und am Gewässer sowie den Führern von Booten.
- (5) Den Anordnungen der Beauftragten der Wasserbehörden, der Polizei, der Ordnungsbehörden und den Beauftragten des WVER ist unverzüglich Folge zu leisten. Auf deren Signal oder Anruf haben die Fahrzeugführer beizudrehen und ihre Fahrt zu stoppen.

## **XVI. Gewährleistung**

- (1) Der WVER übernimmt mit seiner Zustimmung zur Freizeitnutzung, insbesondere mit der Ausgabe von Plaketten, keine Gewähr für eine bestimmte Beschaffenheit der Wasser- oder Uferflächen sowie der Zugänge zum Wasser. Ebenso übernimmt er keine Gewähr für die Befahrbarkeit der Wasserflächen. Die vordringliche wasserwirtschaftliche Aufgabe der Stauanlagen bringt es mit sich, dass die Wasserstände stark schwanken und in Trockenzeiten, im Zuge von betrieblichen Maßnahmen etc. extrem niedrig sein können.
- (2) Der WVER übernimmt weiterhin keine Gewähr für eine bestimmte Beschaffenheit der von Dritten errichteten Anlagen (z. B. Anlegestege) und deren Sicherheit.

### **XVII. Haftung**

- (1) Jeder Nutzer der Stauanlage haftet dem WVER gegenüber für alle Schäden, die dem WVER aus der Teilnahme an den hier geregelten Nutzungsmöglichkeiten entstehen.
- (2) Jeder Nutzer der Stauanlage stellt darüber hinaus den WVER von allen Ansprüchen frei, die Dritte aus Anlass der Nutzung gegen den WVER geltend machen sollten.
- (3) Das Betreten der Zugänge zu den Anlege- und Liegeplätzen, einschließlich der für den Wasserfahrzeugverkehr geschaffenen Einrichtungen sowie das Befahren der Wasserflächen erfolgt auf eigene Gefahr.
- (4) Der WVER haftet nur für solche Schäden, die seine Beschäftigten oder Beauftragten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

### **XVIII. Hinweis**

Auf die gesetzlich geregelten Bestimmungen zum Schutz des Wassers, des Naturhaushaltes und der Landschaft wird ausdrücklich hingewiesen. Dazu gehören insbesondere das Wasserhaushaltsgesetz, das Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), das Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) sowie die im Kreis Düren geltenden Landschafts- und Naturschutzverordnungen.

### **XIX. Verstöße gegen die Nutzungsregelungen**

Bei Verstößen gegen die Ge- und Verbote dieser Nutzungsregelungen kann der WVER die Zahlung einer Strafe von bis zu 500,00 € verlangen.

### **XX. Inkrafttreten**

Diese Nutzungsregelungen treten am 01.11.2017 in Kraft.

Wasserverband Eifel-Rur  
Düren, den 09.10.2017  
Der Vorstand  
Dr.-Ing. Joachim Reichert

